



Einschalten des Automaten

Mit 29, 30 oder 31. Anzeige der Spielzeit in Minuten bei 26.

Spielart einstellen

Spielart nach 10-13 wählen und entsprechende Taste drücken (Indikator leuchtet). Bei 13 zusätzlich Kegelbild mit Bildvorwahl 1-9 vorwählen. Anschließend Taste 37 drücken. Nach jedem Wurf erfolgt bei getroffenen Kegeln ein Aufstellvorgang des Automaten.

Bilderkegeln mit Abräumen

Taste Bilderkegeln 13 drücken und zusätzlich Taste Abräumen 11 oder Abräumen mit Kranzwertung 12 drücken. Das gewählte Kegelbild muß abgeräumt werden.

Wurfvorwahl ein

Taste "Ein" 33 drücken (Anzeigen in 20 leuchten). Taste "Wurfvorwahl" 28 drücken und mit den Tasten 21 und 23 die Wurfzahl einstellen.

Wurfvorwahl aus

Taste "Aus" 32 drücken (ein angeschlossenes infocenter wird ausgeschaltet). Durch nochmaliges Drücken wird die Wurfvorwahl ausgeschaltet.

Korrektur der Restwurfanzeige

Taste 27 drücken (Restwurfanzeige leuchtet) und mit den Tasten 21 und 23 korrigieren. Taste 32 drücken (die Programmierung wird ausgeschaltet).

infocenter mit Drucker ein - aus

Mit den Tasten 33 und 32 werden auch das infocenter und ein angeschlossener Drucker zusammen ein- und ausgeschaltet.

Korrektur infocenter

Taste "Korrektur" 21 drücken (die Einerstelle im letzten Anzeigeblock im infocenter blinkt). Mit der Taste "Korrektur" 23 kann die Ziffer korrigiert werden. Andere Ziffern können durch wiederholtes Antippen der Taste "Korrektur" 21 angewählt werden.

Sport ein

Taste "Ein" 33 drücken und danach Taste "Wurfvorwahl" 28 zweimal hintereinander drücken. Ein angeschlossenes infocenter und Drucker werden mit eingeschaltet. Im Infocenter erscheint PO für Probekegeln. Am Ende des Probekegelns nochmals Taste "Wurfvorwahl" 28 drücken. Jetzt wird auf Wettkampfkegeln umgeschaltet.

Sport aus

Taste "Aus" 32 zweimal hintereinander drücken. Sport mit infocenter und Drucker werden ausgeschaltet.

Gelbe-rote Karte

Mit der "Nullwurfaste" 36 wird die gelbe und in Folge die rote Karte eingeschaltet. Zur Herausnahme der gelben bzw. roten Karte Taste "Stop" 34 drücken und anschließend die "Nullwurfaste" 36. Mit der "Stellentaste" 37 den Stop aufheben.

Bildkorrektur im Sportprogramm beim Abräumen

Taste Bilderkegeln 13 drücken und anschließend wieder Abräumen 11 oder 12 drücken. Kegelbild mit Tasten 1-9 wählen und nochmals Taste Abräumen 11 oder 12 drücken. Das Kegelbild wird aufgestellt und die nicht aufgestellten Kegel leuchten an der Kegelbildanzeige als abgeräumt.

Gassenwahl

Mit den Tasten 14 kann die entsprechende Gassenanzeigelampe ein- und ausgeschaltet werden.

Automatischer Stop bei Seilentwerrung

Wird die Seilentwerrung mit der automatischen Seilentwerrung nach mehrmaligen Versuchen nicht gelöst, schaltet die Maschine automatisch auf Stop. Nach der manuellen Entwerrung Taste 37 "Stellen" drücken. Der Automat setzt seinen Stellvorgang fort.