

## **Bedienungsanleitung Spieth-Elektronik Export 83**

<b>EIN</b>	Ein/Aus der gesamten Kegelstellanlage
<b>ABRÄUMEN / VOLL</b>	Wahlmöglichkeit zwischen der Spielart Abräumen und ins Volle
<b>WURF</b>	Bei eingeschaltetem Abräumvorgang Eingabe der gewünschten Wurfzahl. Linkes Sichtfeld zeigt die vorgewählten und rechtes Sichtfeld die getätigten Würfe an.
<b>KRANZ</b>	Ein- bzw. Ausschaltung der Kranz-Wertung
<b>KORREKTUR</b>	Annulierung der umgeworfenen Kegel bei Fehlwurf
<b>BILD LÖSCHEN</b>	Löschen des programmierten Bildes
<b>BILDWAHL</b>	Auswahl des gewünschten Bildes durch Tastendruck
<b>BILDWIEDERHOLUNG</b>	Komplette Aufstellung der Kegel, welche im Bildwahlfeld leuchten. Neubeginn eines Spiels
<b>STOP</b>	Abschaltung des Kegelstellautomaten. Wieder- einschaltung durch nochmalige Tastenbetätigung

### **KEGELBAHNTECHNIK DORTMUND GMBH**

Freigrafenweg 1

44357 Dortmund

Tel.: 0231-37 62 1

Fax: 0231-37 59 89

e-mail: [info@kegelbahntechnik.de](mailto:info@kegelbahntechnik.de)

Internet: [www.kegelbahntechnik.de](http://www.kegelbahntechnik.de)