

## Bedienungsanleitung Funk Trend 2000

### Einstellung Abräumen mit oder ohne Kranzwertung

1. Programmtaste Ein/Aus drücken
2. Anzahl der Spieler eingeben
3. Spielwahl (Abräumen) einstellen
4. Anzahl der Würfe mit der Taste +1 einstellen
5. Taste Speichern drücken
6. Stellen/Start drücken und jetzt geht es los

### Zum Beispiel Einstellung Fredenbaum (Königspartie)

1. Programmtaste Ein/Aus drücken
2. Anzahl der Spieler eingeben
3. Spielwahl Figuren abräumen einstellen
4. **1 Bild** alle Neune einstellen Tasten 1-9 leuchten auf
5. Anzahl der Würfe mit der Taste +1 einstellen (1Wurf)
6. Taste speichern drücken
7. **2 Bild** einstellen ohne Vorderholz Tasten 2-9 leuchten auf
8. Anzahl der Würfe mit Taste +1 einstellen (1 Wurf)
9. Taste Speichern drücken.  
**3 Bild** einstellen Vorderkranz Tasten 1/2/3/4/6 leuchten auf  
Anzahl der Würfe (1 Wurf) und Speichern drücken  
**4 Bild** Einstellung Hinterkranz Tasten 4/7/9/8/6 leuchten auf  
Anzahl der Würfe (2 Würfe) und Speichern drücken  
**5-12 Bild** wie oben beschrieben einstellen
10. Stellen/Start drücken und ab geht die Post